

취급설명서

품번: APE용

사용하시기 전에 반드시 본 취급설명서를 읽어 주십시오.
그리고 언제든지 쉽게 꺼내볼 수 있는 곳에 소중히 보관해 주십시오.

가정용

주의 사항과 당부의 말씀

사용하시기 전에 잘 읽어보신 후 반드시 지켜 주십시오.

표시 마크의 의미에 대하여

■ 제품의 올바른 사용을 위하여 사용방법이 틀렸을 경우 발생하는 위험과 피해 정도를 아래의 표시로 구분하고 있습니다.

⚠ 주의 경상 또는 물적 피해를 입을 위험이 있음을 표시합니다.

안전상의 주의

⚠ 주의

- 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 또한 영유아가 가지고 놀지 않도록 각별히 주의해 주십시오.
* 화상이나 부상을 입는 원인이 됩니다.
- 조리 용도 이외에는 사용하지 마십시오.
* 부상을 입는 등의 원인이 됩니다.
- 화기에 가까이하지 마십시오.
* 제품의 변형·변색의 원인이 됩니다.
- 조리중 냄비 가장자리에 걸어들 때는 불을 꺼 주십시오.
* 화상을 입거나 제품의 변형·변색의 원인이 됩니다.

손질 방법

- 사용 후에는 식기용 세제로 깨끗이 씻고, 수분을 닦아 내어 건조시켜 주십시오.
- 금속 수세미·연마제 등은 사용하지 마십시오.
* 흠집의 원인이 됩니다.

문의처

제품의 품질관리에는 최선을 다하여 주의를 기울이고 있지만, 만에 하나 제품에 불량이나 결함이 발생하거나 제품에 관해 불명확한 점, 질문 등의 있으시면 아래의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. 본 제품은 「소비자 기본법」에 따른 소비자 분쟁해결기준에 따라 보상받을 수 있습니다.

써모스 고객센터

1577-8396

■ 접수시간 : 월~금요일(공휴일 제외)

서울특별시 종로구 종로 47 SC은행본점빌딩 18F
써모스코리아(주) 고객센터

제품의 개량·개선을 위해 사양의 일부를 예고 없이 변경하는 경우가 발생할 수 있습니다.
따라서 일러스트는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있으니 양해해 주시기 바랍니다.