

취급설명서 **가정용**

사용하시기 전에 반드시 본 취급설명서를 읽어 주십시오. 그리고 언제든지 쉽게 꺼내볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

표시 마크의 의미에 대하여

■ 제품의 올바른 사용을 위하여 사용 방법이 틀렸을 경우 발생하는 위험과 피해 정도를 아래의 표시로 구분하고 있습니다.

 경고	사람 또는 중상을 입을 위험이 있음을 표시합니다.	 주의	경상 또는 물적 피해를 입을 위험이 있음을 표시합니다.
--	-----------------------------	---	--------------------------------

■ 그림 기호에 대하여

 금지	하지 말아야 할 내용(금지)을 표시합니다.	 필수	반드시 지켜야 할 내용을 표시합니다.
--	-------------------------	---	----------------------

안전상의 주의

⚠ 경고

영유아의 손이 닿는 곳에 보관하지 마십시오. 또한 영유아가 가지고 놀지 않도록 각별히 주의해 주십시오.

* 부상의 원인이 됩니다.



⚠ 주의

클러백으로 사용하는 용도 이외의 목적으로 사용
하지 마십시오.

* 부상의 원인이 됩니다.



화기에 가까이 하지 마십시오.

* 화상 등의 원인이 됩니다.



보냉전용이기 때문에 뜨거운 것은 넣지 마십시오.

* 부패의 원인이 됩니다.



물이나 얼음을 직접 넣지 마십시오.

* 내용물이 새어 나와 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.



본 제품에 음식물을 장시간 보관하지 마십시오.

* 부패의 원인이 됩니다.



본 제품에 보관한 음식물은 가능한 빨리(6시간 이내)
한 번에 드십시오.

* 부패의 원인이 됩니다.



클러백은 충전재가 있는 소재로 충격을 완화시키는 효과가 있습니다만, 깨지기 쉬운 것을 가지고 움직일 때는
각별히 주의해 주십시오. * 부주의나 난폭한 사용으로 인해 내용물이 파손되는 원인이 됩니다.



사용 환경이나 보냉제 사용에 따라 결로 현상이 나타날 수 있으므로 주의해 주십시오.

* 주변이나 앞 주머니, 옆 주머니의 수납물이 젖을 수 있습니다. 특히 휴대전화 등의 전기제품은 넣지 마십시오.

❗ 필수

차량 내부나 직사광선이 닿는 장소 등 고온이 되는 곳에 장시간 방치하지 마십시오.

* 보냉 성능이 저하되어 부패의 원인이 됩니다.

🚫 금지

사용상의 당부 말씀

드라이아이스는 넣지 마십시오.

* 과냉각에 의해 천이 파손될 수 있습니다.

날카로운 것이나 너무 무거운 것, 부피가 큰 것은 넣지 마십시오.

* 소재 또는 지퍼가 파손되는 원인이 됩니다.

쿨러백 내부에 수분이 쌓이면 수분이 봉제선을 통해 배어나오는 경우가 있으므로 주의해 주십시오.

지퍼는 천천히 움직여 주십시오.

사용 조건에 따라 색이 바래거나 이염이 있을 수 있습니다.

냄새나 때가 끼는것을 방지하고 오랫동안 청결하게 사용하기 위해 사용 후에는 반드시 손질을 하고 충분히 건조해 주십시오.

손질 방법

손질할 때는 40도 이하의 미지근한 물로 가볍게 손세탁 후, 충분히 건조해 주십시오.

문의처

제품의 품질관리에는 최선을 다하여 주의를 기울이고 있지만, 만에 하나 제품에 불량이나 발생하거나 제품에 관해 불명확한 점, 질문 등이 있으시면 아래의 고객센터담실로 문의해 주시기 바랍니다. 본 제품은 소비자기본법에 따른 소비자 분쟁해결기준에 따라 보상받을 수 있습니다.

써모스 고객센터담실 **1577-8396**

■ 접수시간 : 월~금요일(공휴일 제외)