

취급설명서

품번: JDA용

가정용

써모스 진공단열 컵을 구입해 주셔서 감사합니다.
사용하시기 전에 반드시 본 취급설명서를 읽어 주십시오.
그리고 언제든지 쉽게 꺼내볼 수 있는 곳에 소중히 보관해 주십시오.





주의사항과 당부의 말씀

사용전에 잘 읽어 보신 후 반드시 지켜 주십시오.

표시 마크의 의미에 대하여

■ 제품의 올바른 사용을 위하여 사용방법이 틀렸을 경우 발생하는 위험과 피해 정도를 아래의 표시로 구분하고 있습니다.

 경고	사망 또는 중상을 입을 위험이 있음을 표시합니다.	 주의	경상 또는 물적 피해를 입을 위험이 있음을 표시합니다.
--	-----------------------------	---	--------------------------------

■ 그림 기호에 대하여

 금지	하지 말아야 할 내용(금지)을 표시합니다.	 필수	반드시 지켜야 할 내용을 표시합니다.
--	-------------------------	---	----------------------

안전상의 주의

경고

영유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오.
또한 영유아가 가지고 놀지 않도록 각별히 주의해 주십시오.

* 화상을 입거나 부상의 원인이 됩니다.



 금지

주의

음료를 넣는 목적 이외로는 사용하지 마십시오.

 금지

전자레인지에서 사용하지 마십시오.

* 금속제이기 때문에 스파크가 튀어 전자레인지 고장의 원인이 됩니다.

 금지

스토브나 난로 등의 화기에 가까이 하지 마십시오.



* 화상을 입거나 고장, 변색의 원인이 됩니다.

 금지

음료를 넣은 상태로 오래 방치하지
마십시오.

* 부패와 변질의 원인이 됩니다. ⊘ 금지

떨어뜨리거나 부딪히는
등의 강한 충격은
삼가 주십시오.

* 부상이나
보온·보냉 불량
의 원인이 됩니다.



⊘ 금지

뜨거운 음료를 마실 때는 급하게 기울
이지 마시고 천천히 드십시오.

* 급하게 기울이면 음료가 갑자기
쏟아져 나와 화상을 입는 원인이
됩니다.

❗ 필수

개조·분해·수리는
절대로 하지 마십시오.

* 고장·사고의 원인이
됩니다.



⊘ 금지

진공이중구조의 내부(진공층)에서
물소리가 나는 경우는 사용하지 마십
시오.

* 진공층에 고여있던 물이
본체 내부 쪽으로 흘러
나와 들어있던 음료와
섞일 위험이 있습니다.

* 보온 불량에 의해 화상의
원인이 될 수 있습니다.



⊘ 금지

사용상의 당부말씀

아이스픽 등 끝이 뾰족한 것으로 찌르지
마십시오.

* 파손이나 보온·보냉 불량
의 원인이 됩니다.

⊘ 금지

보호시트는 제거하지 마십시오.

* 보온·보냉불량의
원인이 됩니다.



보호시트

이럴 때에는 어떻게 해야 하나요?

잘 모르는 부분이 있으면 아래의 항목을 확인해 주십시오.

불편 사항	원인	대처방법
본체 내부가 변색되었다.	때가 끼어 있다.	산소계 표백제를 사용해 주십시오. 【☞ P.5】
	반점 모양의 붉은 녹이 슬어 있다.	물에 포함되어 있는 철분 등이 붙어 생긴 것입니다. 식초를 10% 정도 넣은 미지근한 물을 본체에 넣어 약 30분 후에 깨끗이 헹구 주십시오.
	까슬거리는 무언가가 붙어 있다.	물에 포함되어 있는 칼슘 등이 붙어 생긴 것입니다. 구연산을 10% 정도 넣은 미지근한 물을 넣고 약 3시간 후에 깨끗이 헹구 주십시오.
보온(보냉)이 잘 안 된다.	충분히 뜨거운(차가운) 음료를 넣지 않았다.	뜨거운(차가운) 음료를 넣어 주십시오.
	음료의 양이 적다.	음료의 양을 많이 하면 효과적입니다.
이상한 냄새가 난다.	때가 끼어 있다.	깨끗이 씻어 충분히 건조시켜 주십시오. 냄새가 제거되지 않을 경우에는 산소계 표백제를 사용해 주십시오. 【☞ P.5】
녹차 등이 붉은 색으로 변했다.		가능한 빨리 드십시오. 차를 보온하면 차의 성분이 변하여 색이 변하는 경우가 있지만 인체에는 무해합니다.

◆ 상기의 어떤 항목에도 해당하지 않는 경우는 써모스 고객센터로 문의 해 주십시오. **【☞ P.6】**

손질방법

악취나 때·곰팡이를 방지하고 오랫동안 청결하게 사용하기 위하여 사용한 후에는 반드시 손질해 주십시오.

- 사용 후에는 즉시 깨끗하게 씻고 충분히 건조시켜 주십시오.
- 손질할 때에는 미지근한 물로 희석시킨 식기용 중성세제를 사용해 주십시오.
- 때가 지워지지 않을 경우에는 아래의 표에 따라 주방용 표백제(30분 정도)를 사용해 주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 때에는 깨끗이 씻어 때를 제거한 후, 충분히 건조시켜 고온 다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.

부품명	세척방법	손질방법
본체	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흐르는 물에 세척 ○ 물에 담구어 세척 ○ 산소계표백제 ✕ 염소계표백제 ○ 식기세척기 식기건조기 	깨끗이 씻어 물기를 없애고 충분히 건조시켜주십시오.

손질상의 주의

손질하시기 전에 잘 읽은 후, 반드시 지켜 주십시오.

● 삶지 마십시오.

*고장의 원인이 됩니다.

⊘ 금지

● 염소계 표백제는 사용하지 마십시오.

*녹이나 보온·보냉 불량 원인이 됩니다.

⊘ 금지

● 신나·벤젠·금속 수세미·연마제·클렌저는 사용하지 마십시오.

*녹이나 흠집 등의 원인이 됩니다.

⊘ 금지

문의처

제품의 품질관리에는 최선을 다하여 주의를 기울이고 있지만, 만에 하나 제품에 불량이나 발생하거나 제품에
관해 불명확한 점, 질문 등이 있으시면 아래의 고객센터실로 문의해 주시기 바랍니다.

본 제품은 소비자기본법에 따른 소비자 분쟁해결기준 (2011.12.28 공정거래위원회 고시 제2011-10조)에
따라 보상받을 수 있습니다.

써모스 고객센터실

■ 접수시간 : 월~금요일(공휴일 제외)

1577-8396

서울특별시 종로구 종로 47 SC은행본점 빌딩 18F
써모스코리아(주) 고객센터실

제품의 개량·개선을 위해 사양의 일부를 예고 없이 변경하는 경우가 발생할 수 있습니다.
따라서 일러스트는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있으니 양해해 주시기 바랍니다.

©THERMOS KOREA 2015
www.thermos.kr