

취급설명서


품번: IS 4560용

써모스 스테인리스 물통을 구입해 주셔서 감사합니다.
사용하시기 전에 반드시 본 취급설명서를 읽어 주십시오.
그리고 언제든지 쉽게 꺼내볼 수 있는 곳에 소중히 보관해 주십시오.

가정용

각 부품의 명칭

사용하시기 전에 모든 부품이 들어 있는지
확인해 주십시오.




패킹의 부착 방법

부착 후에는 마개유닛이 정상적으로 작동하는지 확인해 주십시오.

마개유닛은 2개의 패킹을 바르게 부착하고 확실히 닫아 주십시오.


1 뚜껑패킹의 부착 방법

凹부분을 뚜껑의 凸부분에 확실히 밀어 넣습니다.



2 마개패킹의 부착 방법

그림에 표시한 위치에 빈틈없이 끼워 넣습니다.
부착 후에는 패킹이 들뜨지 않도록 손가락으로 꼼꼼하게 눌러줍니다.



주의사항과 당부의 말씀

사용하시기 전에 잘 읽어 보신 후 반드시 지켜 주십시오.

표시 마크의 의미에 대하여

■ 제품의 올바른 사용을 위하여 사용방법이 틀렸을 경우 발생하는 위험과 피해 정도를 아래의 표시로 구분하고 있습니다.

⚠ 경고	사망 또는 중상을 입을 위험이 있음을 표시합니다.
⚠ 주의	경상 또는 물적 피해를 입을 위험이 있음을 표시합니다.

■ 그림 기호에 대하여

⊘ 금지	하지 말아야 할 내용(금지)을 표시합니다.
❗ 필수	반드시 지켜야 할 내용을 표시합니다.

안전상의 주의

⚠ 경고

본 제품은 차가운 음료 전용입니다.

* 뜨거운 음료는 화상의 원인이 됩니다.

⊘ 금지

⚠ 주의

다음과 같은 내용물은 절대 넣지 마십시오.

● 드라이아이스·탄산음료

* 내압이 상승하여 마개가 열리지 않게 되거나 마개가 튀어 오를 수 있고 음료가 분출되는 등 부상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

● 우유·유제품·과즙 등 부패하기 쉬운 음료

* 부패나 변질의 원인이 됩니다. 그대로 오래 방치할 경우, 부패 등으로 인해 가스가 발생하고 내부 압력이 상승하여 마개가 열리지 않게 되거나, 마개가 튀어 오를 수 있고 음료가 분출되는 등 부상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

음료를 넣은 상태로 오래 방치하지 마십시오.

* 부패나 변질의 원인이 됩니다. 또한 부패 등에 의해 가스가 발생하고 내압이 상승하여 마개가 열리지 않게 되거나, 마개가 튀어 오를 수 있고 음료가 분출되는 등 부상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

전자레인지에 넣지 마십시오.

⊘ 금지

냉동고 안에 넣지 마십시오.

* 본체 및 마개유닛이 변형되는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

손질하실 때는 다음 사항을 반드시 지켜 주십시오.

● 식기세척기·식기건조기는 사용하지 마십시오.

* 열에 의해 부품이 변형되어 내용물이 새어 나와 화상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

마개의 고리를 잡고 흔들거나 세게 당기지 마십시오.

* 잡고 흔들는 등의 행위로 주변사람에게 부상을 입힐 수 있습니다. 또한, 세게 당기면 고리가 파손되는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

손질방법

악취나 때·곰팡이를 방지하고 오랫동안 청결하게 사용하기 위하여 사용한 후에는 반드시 손질해 주십시오.

- 손질은 미지근한 물에 희석한 식기용 중성세제를 사용해 손세척 해 주십시오.
- 본체 내부의 때가 지워지지 않는 경우에는 산소계 표백제(30분 정도)를 사용해 주십시오.
- 장시간 사용하지 않으실 경우에는 깨끗이 씻어서 충분히 건조시킨 후, 고온 다습한 곳을 피해 보관해 주십시오.

부품명	세척 방법		손질 방법
마개 유닛	마개 유닛 본체	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흐르는 물에 세척 ○ 담가둔 후 세척 ○ 산소계 표백제 ✕ 염소계 표백제 	깨끗이 씻고 물기를 털어낸 후 뚜껑을 연 상태로 충분히 건조시켜 주십시오. 손질 후에는 2개의 패키지를 올바른 위치에 확실하게 부착해 주십시오.
	패킹	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흐르는 물에 세척 ○ 담가둔 후 세척 ○ 표백제 	사용 후 바로 마개유닛 본체에서 분리하여 깨끗이 씻은 후 충분히 건조시켜 주십시오.
본체	내부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흐르는 물에 세척 ○ 담가둔 후 세척 ○ 산소계 표백제 ✕ 염소계 표백제 	<p>사용 후 바로 마개유닛을 본체에서 분리하여 깨끗이 씻은 후 충분히 건조시켜 주십시오.</p> <p>산소계 표백제를 사용할 때, 본체는 마개유닛으로 밀폐하지 마십시오.</p> <p>※ 본체의 내압이 상승하여 마개유닛이 튀어 오르는 등 위험합니다.</p>
	외부	<ul style="list-style-type: none"> ○ 흐르는 물에 세척 ✕ 담가둔 후 세척 ✕ 표백제 	깨끗이 씻고 흔들어서 물을 털어낸 후 바로 마른 천으로 물기를 닦아내고 충분히 건조시켜 주십시오.

손질상의 주의

손질하시기 전에 잘 읽어 보신 후 반드시 지켜 주십시오.

- 신나·벤젠·금속 수세미·연마제·클렌저는 사용하지 마십시오.

* 녹이 슬거나 흠집이 생기는 등의 원인이 됩니다.

⊘ 금지

- 식기세척기·식기건조기는 사용하지 마십시오.

* 열에 의해 부품이 변형되어 내용물이 새어 나와 화상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

또한 인쇄·스티커 등이 벗겨지는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

- 본체 외부는 표백제를 사용하지 마십시오.

* 인쇄·스티커 등이 벗겨지는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

- 직사광선을 피해 보관해 주십시오.

* 열에 민감한 제품으로 직사광선에 장시간 노출될 경우 색상 및 디자인이 변형되는 원인이 됩니다.

⊘ 금지

사양

부품명	재료의 종류
본체	스테인리스강
마개	폴리프로필렌
패킹세트(뚜껑패킹·마개패킹)	고무제

교환용 부품의 안내

■ 본 제품의 각 부품은 아래 표의 부품 명으로 별도 판매하고 있습니다.

부품명
마개세트 (패킹세트 포함)
패킹세트 (뚜껑패킹·마개패킹)

- ◆ 마개·패킹은 소모품입니다.
1년에 한 번 정도 확인하시어 작동이 잘 되지 않거나 표면이 까칠 거러거나 손상이 있는 경우는 교환해 주십시오.

[교환용 부품의 구매방법]

품번·부품명을 확인하신 후, 아래의 방법으로 구매해 주십시오.
(품번은 제품의 밑면에 기재되어 있습니다.)

- ① 판매점 써모스 제품을 취급하고 있는 판매점(백화점)을 방문해 주십시오.
- ② 써모스 고객센터 1577-8396 전화로 신청해 주십시오.

- 알려주신 개인정보는 부품의 발송 및 관련하는 AS 서비스를 위해 이용하고 있습니다. 고객님의 개인정보를 고객님의 동의 없이 제3자에게 제공하는 일은 없습니다. 또한 고객님의 개인정보는 써모스코리아 주식회사에서 관리하고 있습니다.

문의처

제품의 품질관리에는 최선을 다하여 주의를 기울이고 있지만, 만에 하나 제품에 불량이나 제품에 관해 불명확한 점, 질문 등이 있으시면 아래의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.
본 제품은 「소비자 기본법」에 따라 소비자분쟁해결기준 (2011.12.28 공정거래위원회 고시 제2011-10호)에 따라 보상받을 수 있습니다

써모스 고객센터

1577-8396

■ 접수시간 : 월~금요일(공휴일 제외)
(10:00~12:00, 13:00~17:00)

(우)121-050
서울특별시 마포구 마포동 33-1 신한디엠빌딩 6층
써모스코리아(주) 고객센터

제품의 개량·개선을 위해 사양의 일부를 예고 없이 변경하는 경우가 발생할 수 있습니다.
따라서 일러스트는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있으니 양해해 주시기 바랍니다.